



Дифференциал														
Масло дифференциала	R		I		I		R		I		I		R	I
Сапун			I		I		I		I		I		I	I
Рулевое управление														
Элементы рулевого управления, подвески (осмотр, затяжка)	I		I		I		I		I		I		I	I
Жидкость гидроусилителя руля	R		I		R		I		R		I		R	R
Фильтр резервного бачка	I		I		I		I		I		I		I	I
Продольная рулевая тяга, шкворня	L		L		L		L		L		L		L	L
Шины (износ, повреждение, давление)/колесные диски			I		I		I		I		I		I	I
Перестановка колес			R		R		R		R		R		R	R
Соединения рулевого управления	L		L		L		L		L		L		L	L
Подвеска														
Передняя и задняя подвеска (осмотр, затяжка)	I		I		I		I		I		I		I	I
Шприцевание точек смазки подвески, карданного вала, подвесного подшипника	L		L		L		L		L		L		L	L
Болты крепления карданного вала (затяжка)			I		I		I		I		I		I	I
Подшипники ступиц (смазка)			L		L		L		L		L		L	L
Болты и гайки на шасси, агрегатов и надстройки (затяжка)			I		I		I		I		I		I	I
Электрооборудование														
Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы	I		I		I		I		I		I		I	I
Панель приборов	I		I		I		I		I		I		I	I
Соединение аккумуляторов	I		I		I		I		I		I		I	I
Аккумуляторы			I		I		I		I		I		I	I
Диагностика ЭБУ с помощью DX			I		I		I		I		I		I	I
Система кондиционирования														
Система вентиляции и кондиционирования			I		I		I		I		I		I	I
Фильтр кондиционера			I		I		I		I		I		I	I
Кабина и надстройка														
Зажимы, фиксаторы, петли, замки			I		I		I		I		I		I	I
Стеклоочистители и стеклоомыватели	I		I		I		I		I		I		I	I
Работы по согласованию с клиентом														
Углы установки колес			I		I		I		I		I		I	I
Топливные шланги														Замена каждые 48 месяцев
Резиновые части для рулевого управления														Замена каждые 48 месяцев
Резиновый шланг усилителя рулевого управления - низкое давление														Замена каждые 48 месяцев
Резиновый шланг усилителя рулевого управления - высокое давление														Замена каждые 24 месяца
Расширительное устройство														Замена каждые 36 месяцев
Шланги воздушной тормозной системы														Замена каждые 24 месяца
Диафрагма тормозной камеры (рабочая система)														Замена каждые 24 месяца
Резиновые части клапана управления стояночного тормоза														Замена каждые 24 месяца

Воздушная камера стояночного тормоза	Замена каждые 36 месяцев																				
Диафрагма тормозной камеры (стояночный тормоз)	Замена каждые 24 месяца																				
Нормо\час	4,9		14,2		10,3		14,7		10,3		14,2		10,7		14,2		10,3		14,7		10,2

I - проверка, при необходимости отрегулировать, смазать, затянуть, очистить, заменить при необходимости

R - заменить

L - смазать

A - регулировка