

Плановое техническое обслуживание Hino 700

Наименование/Интервал обслуживания	5 000 км	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	90 000 км	105 000 км	120 000 км	135 000 км	150 000 км	165 000 км	180 000 км	195 000 км	210 000 км	225 000 км	240 000 км	255 000 км	270 000 км	285 000 км	300 000 км
Двигатель																					
Моторное масло и масляный фильтр	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Выхлопная система (утечки, затяжка деталей системы)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Система охлаждения ДВС (утечки)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Жидкость системы охлаждения	Замена каждые 600 000 км пробега																				
Крышка радиатора (работоспособность)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Зазоры клапанов					A				A				A				A				A
Приводные ремни агрегатов ДВС			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Топливная система																					
Воздушный фильтр	I		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Топливный бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки)			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Тормозная система																					
Тормозные барабаны и тормозные накладки			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Тормозные шланги, трубки (течь, повреждения, крепеж)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Шток тормозной камеры (ход, свободный ход)			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Тормозной клапан, клапан управления, тормозная камера			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Осушитель воздуха					I				I				I				I				I
АБС			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Фильтр осушителя (силикагель)	Замена каждые 60000 км или 12 месяцев, что наступит ранее																				
Контрольный клапан стояночного тормоза			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Трансмиссия и сцепление																					
Жидкость гидропривода сцепления (течь, уровень)	I		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
Масло в МКПП и фильтр (течь, уровень)	R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
Шланги, сальник, пыльники, сапун, защитные чехлы (течь, состояние)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Дифференциал																					

Воздушная камера стояночного тормоза	Замена каждые 36 месяцев
Диафрагма тормозной камеры (стояночный тормоз)	Замена каждые 24 месяца

I - проверка, при необходимости отрегулировать, смазать, затянуть, очистить, заменить при необходимости

R - заменить

L - смазать

A - регулировка