

I: Инспектирование, Замены или очистки или регулирование если необходимо A: Регулирование R: Замена T: Затяжка в соответствии с установленным моментом L: Смазка												
*Расчитано в соответствии с показаниями на одомере или месяцев, и сделать обслуживание в момент который наступит раньше												
Период: ×1000 км или месяцев (что наступит раньше)	3	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Масло двигателя, Фильтр масляный	Замена на каждом 10,000 км,											
Воздушный фильтрующий элемент	I	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр топливный	R	-	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Утечки водяного насоса	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Утечка масла двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Утечка топлива	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазор клапанов	I	-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-
Топливный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
Фильтрующий элемент сепаратора воздуха и масла	Замена на каждом 10,000 км											
Сепаратор масла и воды	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Гайка и болт головок цилиндров	I	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-
Крепление двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Момент впрыска топлива	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I
Электрические разъемы и соединения	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Хладагент	Замена на каждом 40,000 км											
Натяжение ремня вентилятора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Выхлопной тракт	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I
Сцепление												
Жидкость сцепления	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
Работоспособность сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Свободный ход педали сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трансмиссия												
Масло трансмиссионное	R	-	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Утечка масла	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рычаги переключения передач	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Механизм переключения передач	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вал карданный												
Универсальный шарнир и скольжения крышки	-	-	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L
Соединения	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T
Износ шлицов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задний мост												
Масло в мосту	R	-	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Утечка масла	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Деформация заднего моста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
Деформация корпуса заднего моста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
Вентиляционное отверстие	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Передний мост												
Деформация и повреждение переднего моста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
Система рулевого управления												
Шкворень	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Масло гидроусилителя ремня	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
Утечка в системе рулевого управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Повреждение системы рулевого управления	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I

